EPSON KARTUŞ UYUMLULUK TABLOSU

	SO20089 Renkli	SO20108 Siyah	SO20118 Siyah	SO20122 Sarı	SO20126 Kırmızı	SO20130 Mavi	SO20143 Kırmızı/A.Kırmızı	T013401 Siyah	T014401 Renkli	SO20147 Mavi/A.Mavi	SO20187 Siyah	SO20189 Siyah	SO20191 Siyah	T015401 Siyah	T016401 Renkli	T003011 Siyah	T007401 Siyah	T008401 Renkli	T009401 Renkli	T005011 Renkli	T460011 Siyah	T461011 Sarı	T462011 Kırmızı	T463011 Mavi	T464011 A.Kırmızı	T465011 A.Mavi	T412011 A.Mavi	T411011 A.Kırmızı	T410011 Mavi	T409011 Kırmızı	T408011 Sarı	T407011 Siyah
Epson Stylus Color 480								X	X																							
Epson Stylus Color 670											X		X																			
Epson Stylus Color 760												X	X																			
Epson Stylus Color 860												X	X																			
Epson Stylus Color 900																X				X												
Epson Stylus Color 1160												X	X																			
Epson Stylus Color 1520	X	X																														
Epson Stylus Color 3000			X	X	X	X																										
Epson Stylus Pro 5000			X	X			X			X																						
Epson Stylus Pro 7000																					X	X	X	X	X	X						
Epson Stylus Pro 9000																											X	X	X	X	X	X
Epson Stylus Photo 870/875DC																	X	X														
Epson Stylus Photo 1270																	X		X													
Epson Stylus Photo 2000														X	X																	
Epson Stylus Scan 2000/2500												X	X																			